




217475 - MM Scherenarm mit Lager DK links Multi Power Holz ohne Sparlüftung 1050/1300 FT24 13V FFB 801-1.300 silber

Technische Zeichnung



				L				Nº
Silber	links	13V	Holz FT24	442	801 - 1.300	150	10	217475

Schraubpositionstabelle

Nº		1	2	3	
217475	5	30	70	78	

Lehren

				Nº
Bohrlehre für Eck- und Scherenlager	links	FT24	1	217093
Fräsrahmen			1	225618 ¹⁾
Fräseinlage für Scherenlager	rechts/links		1	368036


¹⁾ Ersatz- und Einzelteil erhältlich.

²⁾ Fräseinlage Ecklager, Scherenlager oder Drehlager 3-flg. extra bestellen.



217475 - MM Scherenarm mit Lager DK links Multi Power
Holz ohne Sparlftung 1050/1300 FT24 13V FFB 801-1.300
silber

Anwendungsdiagramme






217475 - MM Scherenarm mit Lager DK links Multi Power
Holz ohne Sparlüftung 1050/1300 FT24 13V FFB 801-1.300
silber

Bohrung mit Lehren

Holz



- Bohrlehre (217092 - rechter Flügel, 217093 - linker Flügel) wie abgebildet einlegen und mit Bohrer Ø 3 mm vorbohren.




217475 - MM Scherenarm mit Lager DK links Multi Power
Holz ohne Sparlftung 1050/1300 FT24 13V FFB 801-1.300
silber


Bohrbilder

FT 24

1.



2.



1. Scherenlager oben waagrecht


2. Scherenlager oben senkrecht



217475 - MM Scherenarm mit Lager DK links Multi Power Holz ohne Sparlftung 1050/1300 FT24 13V FFB 801-1.300 silber

Montage

Holz




Holz

- Den Scherenarm mit Lager aufsetzen und verschrauben. Sonderschraube $\varnothing 4,5 \times 38$ mm (Art. Nr.: 362918 bzw. 367828) verwenden!
- **Achtung:** Das maximale Flgelgewicht darf nicht berschritten werden!
- Die Verschraubung der Lagerteile muss den Anforderungen der **Richtlinie TDK** (Gtegemeinschaft Schlsser und Beschlge - www.schlossindustrie.de) entsprechen!


ffnungsweite

Kippstellung




	Y
600	128
800	128
1050	128
1300	128


Einhängen des Flügels




1. Scherenarmsicherung mit Inbusschlüssel SW 4 öffnen.
2. Scherenarm in den Rahmen schwenken.




3. Ecklager ca. 5° öffnen.




4. Fehlschallsicherung auslösen und halten.
5. Griff in die Kippstellung drehen, Fehlschallsicherung loslassen.




6. Flügel parallel zum Rahmen und leicht angekippt, auf beide Ecklagerbolzen aufsetzen. Flügel 90° öffnen und Position halten.



7. Scherenarm 90° aus dem Rahmen schwenken.
 8. Scherenarm in Scherenstulp einhngen (Bolzen der Seitenverstellung in die Bohrung im Scherenlenker).




9. Scherenarmsicherung schlieen.




10. Fehlschaltsicherung auslsen und halten.
 11. Griff in die Drehstellung drehen, Fehlschaltsicherung loslassen.
 • Siehe auch Video auf www.maco.at


Aushängen des Flügels




1. Flügel 90° öffnen.



2. Fehlschallsicherung auslösen und halten.
3. Griff in die Kippstellung drehen, Fehlschallsicherung loslassen.



4. Scherenarmsicherung mit Inbusschlüssel SW 4 öffnen.



5. Scherenarm aus Scherenstulp nach oben herausheben bis er völlig frei ist. Flügel in Position halten.
6. Scherenarm in den Rahmen schwenken.



217475 - MM Scherenarm mit Lager DK links Multi Power Holz ohne Sparlftung 1050/1300 FT24 13V FFB 801-1.300 silber

7. Fehlschallsicherung auslsen und halten.
8. Griff in die Drehstellung drehen, Fehlschallsicherung loslassen und Flgel schlieen.

9. Flgel leicht ankippen und nach oben herausheben.

Freimaangaben

Freima bandseitig fr aufschlagendes Profil

* Mindestfreima ist von der Ausfhrung des berschlags (Radius, Lackstrke, ...) abhngig. Die Werte fr Z in der Tabelle sind ohne Bercksichtigung von Toleranzen. Wir empfehlen immer vorab eine kundenseitige berprfung des verwendeten Profils!

Freima bandseitig fr flchenbndiges Profil

* Mindestfreima ist von der Ausfhrung des berschlags (Radius, Lackstrke, ...) abhngig. Die Werte fr Z in der Tabelle sind ohne Bercksichtigung von Toleranzen. Wir empfehlen immer vorab eine kundenseitige berprfung des verwendeten Profils!


Werte fr Z									
X									
16	17	18	19	20	21	22	23	24	



217475 - MM Scherenarm mit Lager DK links Multi Power Holz ohne Sparlftung 1050/1300 FT24 13V FFB 801-1.300 silber

Werte fr Z										
Y	18	4	4	4	6	7	8	9	10	12
	20	4	4	4	4	5	6	7	8	10
	22	4	4	4	4	4	5	6	7	8

Seiteneinstellung




- Einstellbereich - 2,5 / + 1 mm mit TX 15



217475 - MM Scherenarm mit Lager DK links Multi Power
Holz ohne Sparlftung 1050/1300 FT24 13V FFB 801-1.300
silber

Anpressdruckeinstellung

im Scherenarm



• Einstellbereich $\pm 0,7$ mm mit TX 15