




217651 - MM Scherenarm mit Lager rechts Multi Power Holz/PVC mit Sparlüftung 600/800 FT30 13V FFB 370-800 silber

Technische Zeichnung



				L				Nº
Silber	rechts	13V	Holz/PVC FT30	330	370 - 800	150	10	217651 ¹⁾

¹⁾ Nur in Verbindung mit "Kippen waagrecht" verwenden (bei "Kippen senkrecht" kann der Flügel ausgehebelt werden).


Schraubpositionstabelle

Nº		1	2	3	4	
217651	6	30	70	73		

Lehren

				Nº
Bohrlehre für Eck- und Scherenlager	rechts/links	FT30	1	217094



Anwendungsdiagramme






217651 - MM Scherenarm mit Lager rechts Multi Power
Holz/PVC mit Sparlüftung 600/800 FT30 13V FFB 370-800
silber

Bohrung mit Lehren

PVC	Holz
	
• Bohrlehre (217094) wie abgebildet einlegen und mit Bohrer Ø 3 mm vorbohren. • Bei Kunststoffprofilen muss die Verschraubung in die Stahlarmierung erfolgen! • Bei Profilen ohne Stahlarmierung siehe Profilblätter, bzw. Beipackzettel 756991 beachten!	• Bohrlehre (217092 - rechter Flügel, 217093 - linker Flügel) wie abgebildet einlegen und mit Bohrer Ø 3 mm vorbohren.

Bohrbilder


FT 30 - PVC



1. Scherenlager oben waagrecht
2. Scherenlager oben senkrecht

Montage

PVC




1. Unterlage (Profilanpassung)
2. Scherenarm mit Lager

PVC

- Unterlage auf Grundplatte des Scherenarms mit Lager stecken, Scherenarm in Rahmenfalzecke einsetzen und verschrauben. Sonderschraube $\varnothing 4,5 \times 38$ mm (Art. Nr.: 362918 bzw. 367828) verwenden!
- Bei Kunststoffprofilen muss die Verschraubung in die Stahlarmierung erfolgen!
- Bei Profilen ohne Stahlarmierung siehe Profilblätter, bzw. Beipackzettel 756991 beachten!

- **Achtung:** Das maximale Flügelgewicht darf nicht überschritten werden!
- Die Verschraubung der Lagerteile muss den Anforderungen der **Richtlinie TBDK** (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - www.schlossindustrie.de) entsprechen!

Holz




Holz

- Den Scherenarm mit Lager aufsetzen und verschrauben. Sonderschraube Ø 4,5 x 38 mm (Art. Nr.: 362918 bzw. 367828) verwenden!
- **Achtung:** Das maximale Flügelgewicht darf nicht überschritten werden!
- Die Verschraubung der Lagerteile muss den Anforderungen der **Richtlinie TBDK** (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - www.schlossindustrie.de) entsprechen!

Öffnungsweite

Kipp- und Sparlüftungsstellung







217651 - MM Scherenarm mit Lager rechts Multi Power Holz/PVC mit Sparlftung 600/800 FT30 13V FFB 370-800 silber

	X	Y
600	16	128
800	16	128
1050	13	128
1300	13	128


Einhngen des Flgels




1. Scherenarmsicherung mit Inbusschlssel SW 4 ffnen.
2. Scherenarm in den Rahmen schwenken.




3. Ecklager ca. 5° ffnen.




4. Fehlschaltsicherung auslsen und halten.
5. Griff in die Kippstellung drehen, Fehlschaltsicherung loslassen.




6. Flgel parallel zum Rahmen und leicht angekippt, auf beide Ecklagerbolzen aufsetzen. Flgel 90° ffnen und Position halten.



7. Scherenarm 90° aus dem Rahmen schwenken.
 8. Scherenarm in Scherenstulp einhängen (Bolzen der Seitenverstellung in die Bohrung im Scherenlenker).




9. Scherenarmsicherung schließen.



10. Fehlschallsicherung auslösen und halten.
 11. Griff in die Drehstellung drehen, Fehlschallsicherung loslassen.
 • Siehe auch Video auf www.maco.at

Aushängen des Flügels




1. Flügel 90° öffnen.



2. Fehlschallsicherung auslösen und halten.
 3. Griff in die Kippstellung drehen, Fehlschallsicherung loslassen.



4. Scherenarmsicherung mit Inbusschlüssel SW 4 öffnen.



5. Scherenarm aus Scherenstulp nach oben herausheben bis er völlig frei ist. Flügel in Position halten.
 6. Scherenarm in den Rahmen schwenken.



217651 - MM Scherenarm mit Lager rechts Multi Power Holz/PVC mit Sparlftung 600/800 FT30 13V FFB 370-800 silber

7. Fehlschallsicherung auslsen und halten.
8. Griff in die Drehstellung drehen, Fehlschallsicherung loslassen und Flgel schlieen.

9. Flgel leicht ankippen und nach oben herausheben.

Freimaangaben

Freima bandseitig fr aufschlagendes Profil

* Mindestfreima ist von der Ausfhrung des berschlags (Radius, Lackstrke, ...) abhngig. Die Werte fr Z in der Tabelle sind ohne Bercksichtigung von Toleranzen. Wir empfehlen immer vorab eine kundenseitige berprfung des verwendeten Profils!

Freima bandseitig fr flchenbndiges Profil

* Mindestfreima ist von der Ausfhrung des berschlags (Radius, Lackstrke, ...) abhngig. Die Werte fr Z in der Tabelle sind ohne Bercksichtigung von Toleranzen. Wir empfehlen immer vorab eine kundenseitige berprfung des verwendeten Profils!


Werte fr Z									
X									
16	17	18	19	20	21	22	23	24	



217651 - MM Scherenarm mit Lager rechts Multi Power Holz/PVC mit Sparlüftung 600/800 FT30 13V FFB 370-800 silber

Werte für Z										
Y	18	4	4	4	6	7	8	9	10	12
	20	4	4	4	4	5	6	7	8	10
	22	4	4	4	4	4	5	6	7	8

Seiteneinstellung



- Einstellbereich - 2,5 / + 1 mm mit TX 15



217651 - MM Scherenarm mit Lager rechts Multi Power
Holz/PVC mit Sparlüftung 600/800 FT30 13V FFB 370-800
silber

Anpressdruckeinstellung

im Scherenarm



• Einstellbereich $\pm 0,7$ mm mit TX 15