

# BOHRLEHRE DREHSPERRE

## 4992926



Spezifikation	
Bauteiltyp	Bohrlehre
Fensterwerkstoff	Kunststoff
Anschlagseite	DIN links, DIN rechts
Griffsitz	unten waagrecht
Anwendung Bauteil	Dreh Sperre
Einsatzort	Flügel, Rahmen

# BOHRLEHRE DREHSPERRE 4992926

## **Hinweis**

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme.

Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

# BOHRLEHRE DREHSPERRE

## 4992926

### Legende



DIN L



DIN R

#### Anschlagseite

Die Anschlagseite eines Fensterflügels kennzeichnet die Seite, an der über Beschläge und/oder Bänder der bewegliche Flügel mit dem feststehenden Blendrahmen verbunden ist. Sie beschreibt die Dreh- bzw. Öffnungsrichtung der Fenster und Türen. Nach DIN 107 wird dabei nach "DIN rechts" und "DIN links" unterschieden. Dabei wird davon ausgegangen, dass das Fenster vom Inneren des Gebäudes aus betrachtet wird.