

# GETRIEBE GAM.1050

## 4926268



| Spezifikation           |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Bauteiltyp              | Einlassgetriebe                    |
| Fensterwerkstoff        | Aluminium, Holz, Kunststoff, Stahl |
| Flügelbeschlagnut       | 16 mm Beschlagnut                  |
| Anschlagseite           | DIN links, DIN rechts              |
| Öffnungsart/Schaltfolge | Dreh-Kipp                          |
| Dornmaß                 | 15.5 mm                            |
| Griffsitz               | mittig                             |
| Abschließbar            | nein                               |
| min. Flügelfalzhöhe     | 550 mm                             |
| max. Flügelfalzhöhe     | 1050 mm                            |
| Anzahl Verschlusspunkte | 0                                  |
| Farbe                   | silber                             |
| Oberfläche              | verzinkt                           |
| Hubrichtung             | gleichläufig                       |
| Getriebehub             | 38                                 |
| Klemmung                | ja                                 |
| Koppelbar               | ja                                 |
| Getriebeausführung      | einteilig                          |
| Aushebesicherung        | nein                               |
| Verpackung              | Mehrweg                            |

# GETRIEBE GAM.1050 4926268

**Einlassgetriebe**

Das Einlassgetriebe wird in der Beschlagnut montiert, wobei für den Getriebekasten eine Ausfräsung im Fensterflügel notwendig ist. Über den Fenstergriff wird das Getriebe geschaltet und überträgt die Bewegung des Griffes auf alle weiteren Komponenten vom Fensterbeschlag, so dass das Fenster in seine verschiedenen Stellungen gebracht werden kann.

**Hinweis**

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme.

Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

# GETRIEBE GAM.1050 4926268

## Legende



DIN L



DIN R

### Anschlagseite

Die Anschlagseite eines Fensterflügels kennzeichnet die Seite, an der über Beschläge und/oder Bänder der bewegliche Flügel mit dem feststehenden Blendrahmen verbunden ist. Sie beschreibt die Dreh- bzw. Öffnungsrichtung der Fenster und Türen. Nach DIN 107 wird dabei nach "DIN rechts" und "DIN links" unterschieden. Dabei wird davon ausgegangen, dass das Fenster vom Inneren des Gebäudes aus betrachtet wird.