

STANZPRÄGESTEMPEL W20 4970482

Spezifikation	
Bauteiltyp	Stempel
Beschlagstanze Bauteil/Typ	Stanzprägestempel
Fensterwerkstoff	Aluminium, Holz, Kunststoff, Stahl

STANZPRÄGESTEMPEL W20 4970482

Stempel

Der Stempel ist ein Verschleißteil der Beschlagstanze und dient zum Ablängen des Beschlages. Bei Bedarf kann er ausgetauscht werden.

Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme.

Alle Rechte und Änderungen vorbehalten