


10893 - Lüftungssteller für 2-flg. Fenster links Silber


Technische Zeichnung



Silber	links	50	No
			10893

Montage

Maßangaben



Der Lüftungssteller sollte in der Höhe des Griffes mit Schrauben Ø 4 x 40 mm montiert werden.

Der Lüftungssteller ist nur bei 2 flg. Fenstern einsetzbar.


1. Rahmenteil

2. Flügelteil


Einstellungen

Der gekippte Flügel kann mit dem Lüftungssteller in zwei Lüftungsstellungen fixiert werden.

Geschlossenstellung



1. Stellung



2. Stellung

