



455349 - Unterlagsplatte für Fang- und Putzschere 3 mm Silber

Technische Zeichnung




				No
Silber	3 mm	3	20	455349

Verwendungshinweise

- Mit den Unterlagsplatten wird der Höhenunterschied an der Aufnahmenut des Rahmens bzw. die Schräge ausgeglichen.

Montage



1. Unterlagsplatte