



blaugelb Funk-Handsender

Ermöglicht die Steuerung von funkfähigen Rollladenmotoren – bequem und ohne Kabel.

- **Elegante Schaltzentrale als portable Lösung mit Wandhalterung**
- **1-Kanal Sendemodul**
- **Einfache und schnelle Installation**
- **Erhöht den Komfort der Rollladensteuerung**
- **Langlebig und zuverlässig**

Produkteigenschaften:

Der blaugelb Funk-Handsender ist die elegante Schaltzentrale für einzelne Rollladenmotoren. Hierbei wird der kabellose Sender an den Rollladenmotor angelernt und lediglich bei Bedarf der Rahmen des Senders an einer Wand befestigt ohne dabei aufwendige Kabel zum Rollladenmotor verlegen zu müssen. Der eigentliche blaugelb Funk-Handsender wird dann via Magnet in der Schale gehalten. Dies hat den Vorteil, dass die elegante Senderlösung einen festen Platz in der Nähe des jeweiligen Rollladen hat, das Bedienmodul bei Bedarf aber frei platzierbar bleibt, z. B. auf einer Anrichte oder einem Tisch und nach Gebrauch wieder seinen Platz zurück in die Wandhalterung findet.

Das verbaute 1-Kanal Modul kann sowohl einen einzelnen funkfähigen blaugelb Rollladenmotor oder eine einzelne angelegte Gruppe ansteuern und wird im manuellen Modus betrieben. Die jeweilige Betriebsfunktion wird über eine LED-Anzeige ausgegeben und erfolgt stromunabhängig über gängige AAA-Batterien.

Auf den blaugelb Funk-Handsender gewähren wir zwei Jahre Garantie.

Produktvorteile:

- elegante Schaltzentrale als portable Lösung mit Wandhalterung
- 1-Kanal Sendemodul
- einfache und schnelle Installation
- erhöht den Komfort der Rollladensteuerung
- langlebig und zuverlässig

Technische Daten:

Nennspannung:	2 x 1,5 V DC
Übertragungsfrequenz:	433,92 MHz
Sendeleistung:	10 mW
Kanalanzahl:	1
Betriebstemperatur:	-10°C bis +70°C
Batterietyp:	AAA
Anzeige:	LED-Anzeige (reine Funktionsanzeige)
Befestigung:	Wandhalterung mit Schrauben (2 St. 3x16 mm)
Lieferumfang:	Funk-Handsender, Wandhalterung, 2x AAA-Batterie, Schrauben
Maße:	143x40x22 mm

Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Funk-Handsender	1 Stück	9084801

Montagehinweise:

Bitte entnehmen Sie weitere Hinweise unserer blaugelb Montageanleitung. Weiterführende Informationen erhalten Sie auch in den jeweiligen Bedienungsanleitungen unserer Steuerungen und deren Komponenten.