


# DREHMITTENLAGER DML.HT.20-13-12.WS

## 4940467



| Spezifikation           |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Bauteiltyp              | Drehmittellager       |
| Fensterwerkstoff        | Holz                  |
| Flügelbeschlagsnut      | 16 mm Beschlagsnut    |
| Falzluft                | 12 mm                 |
| Flügelüberschlag        | 20 mm                 |
| Nutmittenlage           | 13 mm                 |
| Anschlagseite           | DIN links, DIN rechts |
| Sichtbarkeit            | aufliegend            |
| Öffnungsart/Schaltfolge | Dreh                  |
| Farbe                   | silber                |
| Oberfläche              | verzinkt              |
| Farbe Bandseite         | weiß (ähnl. RAL 9016) |
| Oberfläche Bandseite    | gepulvert             |
| Bandseitenausführung    | Holz mit Topf         |
| Drehhemmung             | ja                    |
| Topfausführung          | einfach Topf          |
| Pfostenverbinder        | nein                  |
| Verpackung              | Mehrweg               |

# DREHMITTENLAGER DML.HT.20-13-12.WS

## 4940467

**Hinweis**

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme.

Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

# DREHMITTENLAGER DML.HT.20-13-12.WS

## 4940467

### Legende



DIN L



DIN R

### Anschlagseite

Die Anschlagseite eines Fensterflügels kennzeichnet die Seite, an der über Beschläge und/oder Bänder der bewegliche Flügel mit dem feststehenden Blendrahmen verbunden ist. Sie beschreibt die Dreh- bzw. Öffnungsrichtung der Fenster und Türen. Nach DIN 107 wird dabei nach "DIN rechts" und "DIN links" unterschieden. Dabei wird davon ausgegangen, dass das Fenster vom Inneren des Gebäudes aus betrachtet wird.