


206288 - Ecklagerband AS mit ÜV MM 12/18-13 rechts mit 1 i.S. Silber

Technische Zeichnung



											No
Silber	mit 1 i.S.		rechts	12/18-13	120	20	206288 ¹⁾				

¹⁾ Verwendung für Rundbogen- und Schrägenfenster bzw. EH-Bereich und Komfort-/E-Beschlag.

Schraubpositionstabelle



No				1	2		3	4			
206288	6	2		106,5	121,5	2	106,5	121,5			

Zapfensitztabelle

No			Z1								
206288	1	69,5									


Fräsen

Fräsen am Überschlag für Fenster mit Überschlagsdichtung.




1. Bei Fenstern ohne Überschlagdichtung ist eine Fräsen am Überschlag notwendig!

Fräsen am Überschlag für Fenster ohne Überschlagsdichtung.




Fräsen am Überschlag für Fenster ohne Überschlagsdichtung.



Für Falzecklagerbänder PVC


1. Überschlag

Montage




- Das Ecklagerband AS mit ÜV EH an den Überschlag anlegen, die beiden Löcher am Überschlag vorbohren und verschrauben.
- Achtung: Das maximale Flügelgewicht darf nicht überschritten werden.
- Die Verschraubung der Lagerteile muss den Anforderungen der **Richtlinie TBDK** (Gütegemeinschaft Schlosser und Beschläge - www.schlossindustrie.de) entsprechen!

Freimaßangabe



Einstellung



Anpressdruckeinstellung

